Y613-05937-00 Rev.A

corega

CG-BTHS01 取扱説明書

はじめにお読みください

このたびはCG-BTHS01（本製品）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書をお読みになり、正しい設置・操作を行ってください。また、お読みになった後も大切に保管してください。

安全のために 必ずお守りください

⚠警告 下記の注意事項を守らないと、火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

分解・改造をしない

取扱説明書に記載のない方法で本製品を分解・改造しないでください。火災や感電、けがの原因になります。

異物は入れない　水は禁物

火災や感電の恐れがあります。万一水や異物が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社のサポートセンタまたは販売店にご連絡ください。

雷のときはケーブル類・機器類にさわらない

落雷による感電の恐れがあります。

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気のあたる場所には置かない

内部回路のショートの原因となり、火災や感電の恐れがあります。

本製品の充電器以外は使用しない

本製品以外の充電器（指定以外の温度、電圧、電流、または改造した充電器など）で充電すると、発熱、破裂、発火の原因となります。



お手入れについて

機器は、乾いた柔らかい布で拭く

汚れがひどい場合は、柔らかい布で薄めた台所用洗剤（中性）をしみこませ、堅く絞ったもので拭き、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

お手入れには次のものは使わないでください

石油・みがき粉・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん（化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください）

ご使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください

・直射日光の当たる場所
・暖房機具の近くなどの高温になる場所
・急激な温度変化や湿度の多い場所（結露するような場所）
・水などの液体のかかる場所
・振動の激しい場所
・ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所（静電気障害の原因になります）
・腐食性ガスの発生する場所

静電気注意

本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電気破壊する恐れがありますので、コネクタの接点部分、部品などに素手で触れないでください。

取り扱いはていねいに

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。

廃棄方法は条例に従って

本製品は電池を内蔵しています。廃棄の際は、お住まいの自治体の条例に従って処分してください。

本製品は、一般使用を目的とした商品です

本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤作動防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。

本製品のご使用は、日本国内で

本製品は日本国内仕様となっておりますので、本製品を日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

無線に関するご注意

・Bluetooth®の接続においては、IEEE802.11gまたはIEEE802.11b無線LAN、その他の無線機器の周囲や電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所やその他、電波状態の悪い環境で使用した場合、接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりする可能性があります。

・Bluetooth®と無線LANは同じ2.4GHz帯の無線周波数を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LANのいずれかの使用を中止してください。

・本製品は、無線通信時のセキュリティ対策として、Bluetooth®の標準仕様に準拠したセキュリティ機能を搭載していますが、本カードの使用環境によっては、このセキュリティが十分でない場合があります。このため、お客様ご自身でも、Bluetooth®によるデータ通信の際には十分ご注意いただき、セキュリティ対策を行っていただきますようお願い致します。弊社は、Bluetooth®によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩については一切の責任を負いません。

・重要なデータを送受信した後には、必ずデータ内容の確認をしてください。
万一、データの変化や消失があった場合には、再度送受信を実施して再びデータ内容の確認を行ってください。また、データの変化や消失を防ぐため、重要なデータは、元となるデータを他の記録装置に保存しておくことをおすすめします。

添付品の確認をしよう

本製品のパッケージには、次のものが同梱されています（下記以外に添付紙が同梱されている場合があります）。
お買い上げ商品についてご確認いただき、万が一不足するものがございましたら、お手数ですがご購入元までご連絡ください。

・CG-BTHS01 本体



・充電用ACアダプタ



・充電用USBケーブル

・イヤーフック
・予備イヤーカバー（2ヶ）
・取扱説明書（本書）
・製品保証書
・ストラップ

各部の名称と機能をおぼえよう



①イヤホン
耳に差し込み、携帯電話の音声を聞くことができます。

②DCジャック
充電するときにACアダプタや充電用USBケーブルのDCプラグを差し込みます。

③ボリュームボタン（大）
音量を上げたいときに押します。

④ボリュームボタン（小）
音量を下げたいときに押します。

⑤マイク
この部分で音声をひろいます。
ご使用の際はマイク部が下になるようにします。

⑥LEDランプ
電源を入れた時や、リンクが確立された時などに点滅します。
赤/青が交互に点滅:リンク接続待機状態
青の点滅:電源が入っている状態
赤の点滅:電源を切る状態

⑦イヤーフック用ホール
付属のイヤーフックを取り付けるときは、先端をここに差し込みます。

⑧モードボタン
電源をON/OFFにするときや、ハンズフリーで携帯電話に出るときに押します。
ON…電源OFF状態の時にモードボタンを7秒ほど押し続けると電源がONになります。
OFF…電源ONの状態の時にモードボタンを3秒ほど押し続けると電源がOFFになります。

製品仕様

ハードウェア仕様		
サポート規格	Bluetooth® Ver.1.1 準拠	
対応機器	Bluetooth®対応の携帯電話またはパソコン等の通信機器	
無線部インタフェース	周波数帯域	2.4GHz（2400MHz～2483.5MHz）
	伝送方式	FH-SS（周波数ホッピング方式スペクトラム拡散）
	変調方式	GFSK
	アンテナタイプ	チップアンテナ
	伝送距離	約10m　※環境により異なります
充電池仕様		
形式	内蔵型リチウムポリマー	
電池充電時間	約2時間	
電池使用可能時間	通話時:約8時間/待ち受け時:約240時間	
電池容量	120mAh	
電源部仕様		
充電用ACアダプタ	定格入力電圧	AC100V(50/60Hz)
	最大入力電流	40mA
	定格出力電圧	DC 6V
	最大出力電流	150mA
充電用USBケーブル	DC 5V（パソコンのUSBポートより給電）	
環境条件		
動作時	温度0～40℃/湿度80%以下（結露なきこと）	
保管時	温度−10～60℃/湿度80%以下（結露なきこと）	
本体寸法の質量		
本体寸法	19(W)×65(D)×24(H)mm 本体のみ（イヤーフック含まず）	
本体質量	14g　本体のみ（イヤーフック含まず）	

修理と保証について

保証について

別紙の「製品保証規定」を必ずお読みになり、本製品を正しくご利用ください。無条件で本製品を保証するということではありません。正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。本製品の保証期間については、保証書に記載されている保証期間をご覧ください。

修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず同梱の取扱説明書を参照して、設定や接続が正しく行われているかを確認してください。現象が改善されない場合は、弊社ホームページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトの上、必要事項を記入されたものと製品保証書および購入日の証明できるもののコピー（レシート等可）を添付し、製品（付属品一式を含む）をご購入された販売店へお持ちください。修理をご依頼する際は、以下の点にご注意ください。
※弊社へのお持込による修理は受け付けておりません。

●修理期間中の代替機等は弊社ではご用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
●保証書に販売店の捺印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。
●製品購入日の証明ができない場合は、無償修理の対象となりませんので、ご注意ください。
●修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

有償修理について

有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。下記のホームページに、有償修理価格が記載されておりますので、ご覧ください。

http://www.corega.co.jp/repair/

弊社ホームページのご案内

弊社ホームページでは、各種商品の最新の情報、最新ファームウェア、よくあるお問い合わせなどを提供しています。本製品を最適にご利用いただくために定期的にご覧いただくことをお勧めします。

http://www.corega.co.jp/

製品に関するご質問は…

製品のご質問はコレガサポートセンタまで弊社ホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事項をご記入した書面を用意して、コレガサポートセンタまでメール、FAX、電話のいずれかでお問い合わせください。
※弊社へのお持込によるサポートは受け付けておりません。

■お問い合わせ先

corega サポートセンタ
Mail:下記のURLからユーザ登録をした後、お問い合わせをしてください
http://www.corega.co.jp/faq/
TEL.　03-3797-1085
FAX.　045-476-6294
受付時間:10:00～12:00、13:00～18:00　月～金（祝・祭日を除く）

■お問い合わせに関する必要事項

あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。
●製品名
●シリアル番号（S/N）、リビジョンコード（Rev.）
●お名前、フリガナ
●連絡先電話番号、FAX番号
●購入店
●購入日付
●ご使用の携帯電話またはBluetooth®（ブルートゥース）製品
●お問い合わせ内容（できる限り詳しくお知らせください）

おことわり

・coregaは、株式会社コレガの登録商標です。
・その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。
・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますのでご了承ください。
・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
・本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

2004 ©株式会社コレガ
2004年12月 Rev.A 初版

～本製品の使い方～

はじめに　本製品を初めてお使いになるときは、最初に充電をしてください。

充電用ACアダプタをご使用の場合

1. 本製品のDCジャックにACアダプタのDCプラグを差し込みます。
2. ACアダプタをコンセントに差し込みます。
3. 充電中はLEDランプが赤く点灯し、充電が終わると消灯します。

充電用USBケーブルをご使用の場合

1. 本製品のDCジャックにUSBケーブルのDCプラグを差し込みます。
2. USBケーブルのUSBコネクタをパソコンのUSBポートに差し込みます。
3. 充電中はLEDランプが赤く点灯し、充電が終わると消灯します。

※通常の充電には約2時間かかります。

イヤーフックの取り付け方法

イヤーフックの接続部分を本製品のイヤーフック用ホールに差し込みます。本製品をご使用になるときはイヤホンを耳に入れ、フックを耳にかけてください。
左図は右耳にかける場合の例です。左耳にかける場合はフックを回転させ、右図のように逆向きになるように差し込んでください。

ペアリング設定（最初の1回のみ）

設定方法はBluetooth®対応の携帯電話および通信機器によって異なりますので、各機器の取扱説明書をご覧の上、行ってください。

ペアリングとは、Bluetooth®（ブルートゥース）機器をお互いに関連づける設定のことです。
ペアリング設定後は、機器同士の間でセキュリティリンクが確立され、パスキーを入力しなくても各機器用のサービスを利用することができます。

携帯電話以外のBluetooth®（ブルートゥース）対応通信機器（パソコンなど）の場合

1. 電源がOFFの状態で本製品のモードボタンを10秒以上押します。
LEDランプが赤と青の交互に点滅を始めます。
2. パソコンなどの設定画面で、初期登録を行います。
3. パスキー（ピンキー）を入力する画面が出てきますので、各機器の取扱説明書をご覧の上「1234」と入力してください。パソコンの画面上にペアリング完了の表示が出たことを確認します。
4. 本製品のLEDが青く点滅し、検索を始めます。
5. 検索されたものの中から本製品に当てはまるものを選択して、利用可能な状態にします。
本製品が再び青く点滅を始めたら、リンクが確立さたことになります。

ヘッドセットとして使う

パソコンなどの通信機器のペアリング設定が完了してからモードボタンを押すと、ヘッドセットとしてご使用になることができます。

携帯電話の場合

1. 電源がOFFの状態で本製品のモードボタンを10秒以上押します。
LEDランプが赤と青の交互に点滅を始めます。
2. 携帯電話のハンズフリー機能の設定画面で、初期登録を行います。
3. 携帯電話にパスキーを入力する画面が出てきますので、携帯電話の取扱説明書をご覧の上「1234」と入力してください。携帯電話の画面上にペアリング完了の表示が出たことを確認します。
4. 本製品のLEDが青く点滅し、携帯電話が検索を始めます。
5. 検索されたものの中から本製品に当てはまるものを選択して、利用可能な状態にします。
本製品が再び青く点滅を始めたら、リンクが確立さたことになります。

電話を受ける

1. 携帯電話に電話がかかってくると、イヤホンから着信音が聞こえます。
2. モードボタンを押すと通話が開始できます。

電話をかける

1. 携帯電話から電話をかけます。
2. 通話状態になってからモードボタンを押すと、音声が本製品のイヤホン側に切り替わります。

ボタン操作表

ペアリング完了後、パソコンなどの通信機器ではモードボタンを押して電源を入れてください。

	モードボタン※1		ボリュームボタン（大）/（小）	
状態	押す	長押し※2	押す	長押し※2
電源OFF状態	ー	電源ON	ー	ー
待ち受け状態	ボイスダイヤル機能開始※3	電源OFF	ワンステップずつ音量調節	最終履歴リダイヤル
ボイスダイヤル機能中※3	ボイスダイヤル機能取消※3	電源OFF	ー	ー
着信時	応答	応答拒否	ー	ー
BTHS01に切り替えて通話中	通話切断	ご使用になる携帯電話によって動作する機能が異なります	ワンステップずつ音量調節	マイクのみ消音

※1　電源OFFの状態でモードボタンを10秒以上押すと、ペアリングモードになります。
※2　7秒ほどボタンを押し続けると「長押し」になります。
※3　ボイスダイヤル機能に対応した携帯電話は、現在日本国内では販売されていません。（2004年12月現在）

corega